

UFPE-700-V5 [ULTRA]

防爆型超音波式流量計

取扱説明書(第1.0版)

ファムコ株式会社

〒463-0808 名古屋市守山区花咲台二丁目208番地 TEL:(052)739-1028 FAX:(052)739-1029 http://www.famco.co.jp/

2019年4月

このたびは、当社 UFPE-700-V5 型超音波液体流量計をご購入いただきましてありがとうございます。 この取扱説明書には本製品を正しく取扱い、その性能を十分に発揮させるために必要な事項について 述べてありますので、ご使用前に必ずお読みくださるようお願い申し上げます。

この取扱説明書の内容は、標準仕様について記載されています。特別にご指定の仕様につきましては、現品と取扱説明書との間に相違、もしくは記載されていないことがありますのでご承知おきください。

ご注意:本取扱説明書の内容につきましては、改良のためお断りなく記載事項を変更することがあります。

本超音波液体流量計を安全にご使用いただくために必要な注意事項を記載します。本項をよくお読みいただき、 安全にご使用くださいますようお願致します。

使用上の注意

この取扱説明書では、機器を安全に使用いただくために次のようなシンボルマークを使用しています。

- ▲ 警告:取扱を誤った場合に使用者が重大被害、または重大事故が想定される事項に対して表示する 内容です。
- ▲ 注意:取扱を誤った場合に使用者が軽傷、または機器の故障が想定される事項に対して表示する 内容です。



・配線の際は、主電源がOFFになっていることを確認してから行ってください。主電源を印加したまま作業すると故障および感電する恐れがあります。

・爆発性雰囲気及び腐食性雰囲気のある場所では使用しないでください。重大事故を引き起こす恐れがあります。

・本製品を分解・改造しないでください。故障および重大事故を引き起こす恐れがあります。

<u>へ</u>注意

・本製品は屋内での使用を前提に設計されております。屋外で使用される場合、収納ボックスなどを使用して、直射日光および風雨が当たらないようにしてください。

・検出器取り付けの際は配管継ぎ手の緩みや液漏れに注意してください。検出器の重量は約1.2kgあるので、必要に応じて支持台などを使用し、配管に負担がかからないようにしてください。

1 姆 西	1
1. 1%1、安	1
3. 測定原理	2
4. 総合ブロックダイアグラム	3
5. 仕様	4
5.1. 変換器	4
5.2. 検出器	5
6. 変換器の取付	6
6.1. 設置場所についての注意事項	6
62 取付(変換器本体)	6
7 絵山哭の取け	ייייי פ ר
7. 仮田御の坂内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
0. 按 积	0
0.1. 変換品と快口品の仮統 0.0 売店用がには、た日の時付	8
	8
8.3. 電源及び人出力信号の接続手順	10
9. デジタル出力	11
10. 起動及び停止	12
10.1. 起動(POWER ON)	12
10.2. 停止(POWER OFF)	12
11. パラメータの設定及び変更	12
11.1. 基本操作	12
1111 通常又二	12
1112 リスト選択メニュー	12
1112 新店運賃マーユ	12
11.1.0.	12 19
11.2. 探FF派化凶	IJ
.3. 測定画面	13
11.4. トツノメニュー 14.5 - デオイク・ビーン・	14
.5. 設定(Setting)メニュー	14
.5. . 単位メニュー	15
11.5.2. アナログ出力メニュー	16
11.5.3. デジタル出力メニュー	16
11.5.4. パルス出力メニュー	18
11.5.5. アラーム出力メニュー	19
11.5.6. 外部信号入力機能選択	23
11.5.7. ダンピング時間入力	24
11.5.8. 瞬時流量口一カット値入力	24
11.5.9. 積算流量演算方法選択	25
11.5.10. 表示桁数選択 メニュー	25
11.6. 設定確認(Confirm)メニュー	26
1161 フルスケール値	26
1162 ダンピング値	26
1162	26
	20 26
.0.4. スムーンフラフィルタ選択	20
.0.5. スケーリンク値と迭近 ····································	20
.0.0.	26
.6./. アナログ出力設定	26
11.6.8. デジタル出力設定	27
11.6.9. パルス出力設定	27
11.6.10. アラーム出力設定	27
11.6.11. 外部信号入力設定	27

11.7. 訂	周整(Adjust)メニュー	28
11.7.1.	積算流量調整	29
11.7.2.	瞬時流量オフセット調整	29
11.7.3.	アナログ出力調整	30
11.7.4.	スケーリングテーブル選択	31
11.7.5.	スケーリングテーブル値設定	31
11.7.6.	AGC(オートゲイン)設定	31
11.7.7.	マニュアルゲイン値入力	32
11.7.8.	スムージングフィルタ選択	32
11.7.9.	LCD 設定	32
11.7.10.	表示言語	33
11.7.11.	アナログ出力テスト	33
11.7.12.	パルス出力テスト	34
11.7.13.	アラーム出力テスト	34
11.7.14.	設定値初期化	34
11.8. 情	青報 (Information)メニュー	34
11.8.1.	バージョン	34
11.8.2.	シリアル番号	34
11.8.3.	ゲイン	35
11.8.4.	ピーク位置	35
11.8.5.	ピークレベル	35
11.8.6.	受波到達時間	35
11.8.7.	受波到達時間差	35
11.8.8.	ステータスコード	35
11.8.9.	測定管内径設定	36
11.8.10.	機種名	36
11.9. +	ナービス(Service)メニュー	36
12. ステー	-タス表示	36
13. 保守及	とび点検	36
点検箇所.		36
14. 添付資	【料	37
14.1. 討	受定機能一覧表	37
14.2. E	日本語·英語対応表	39
Ŧ	妾続図	
<i>چ</i>	外形図	
E	キャリブレーション手順書	

1. 概要

管路内を流れる液体に超音波を伝搬させると、見かけ上の伝搬速度は液体の流速に対応して変化します。 UFPE-700-V5 型超音波液体流量計は、この原理を応用して管路内の液体流速を測定し流量に換算して電気 信号で出力します。

配管の外側にセンサー(検出器)が取り付けてあるので、配管内を汚さない、センサーによる圧力損失がない、 流量測定範囲が広い、再現性が優れている等、数々の特長を持っています。

水、及びその他の液体の流量管理や制御等、省エネ・省力化を最大限に実現することができます。

2. 特長

- 非接触センサーを採用
 センサー(検出器)は配管の外側に取り付けてあり、接液しない構造になっています。センサーによって配管
 内が汚染されることがありません。また圧力損失も生じませんので省エネタイプです。
- 流量測定範囲が広い
- 再現性が優れている
 機械的可動部がないので、経年変化による摩擦や疲労がないので長期にわたり安定して測定できます。
- 応答特性が優れている
 毎秒100回の計測を行っているので流量変化に対して時間遅れがありません。
- メンテナンスが容易です
 面倒な分解掃除、注油点検等の必要がありません。
- パラメータ設定機能の搭載により、測定条件の設定及び変更がキー入力で簡単にできます。

静止液体中の超音波の伝搬速度Cは、液体の種類、温度が定まれば一定となりますが、液体が流動する とその流向と流速に対応して見かけ上の伝搬速度が変化します。

例えば、流れの向きと超音波の伝搬方向が順方向であれば伝搬速度は流速分だけ増加し、逆方向であれば流速分だけ減少します。

下図のように円環形状の超音波センサー(検出器)2ヶを管壁に取り付け、交互に繰返して超音波パルス を送受信させた場合、流体の流れに対して順方向の伝搬時間をt1、逆方向の伝搬時間をt2とし、流体の 流速Vとの関係を求めると③式のようになります。

$$t1 = \frac{L}{C+V}$$

$$t2 = \frac{L}{C-V}$$
.....2

②式により

$$\mathbf{V} = \frac{L}{2} \cdot \left(\frac{1}{t_1} - \frac{1}{t_2}\right) \cdots \cdots \cdots \cdots 3$$

本装置は、この演算式に基いて流速を求めています。(伝搬時間逆数差演算方式)③式から判る様に、伝播時間の逆数の差と、流速との関係は一次の比例関係にありますから直線性が非常に良く、また逆数差 を求めることによって、静止液体中の伝播速度Cの項が、消去されますので液体の種類、温度等に無関係に流速を測定することができます。

測定は1秒間に100回の速さで繰り返し行われていますので応答速度が優れています。



4. 総合ブロックダイアグラム



5. 仕様

5.1. 変換器

(1)一般仕様

型 式:	UFPE-700-V5-AP
測定方式:	超音波伝搬時間差演算方式
演算方式:	CPUによるデジタル演算方式
測定対象:	水、各種薬液等(水以外の流体は事前の確認が必要)
測定精度:	±0.5%RD. (800~4000ml/min、室温,水の場合)但し、液体中心温度±2℃以内
	±4ml/min(800ml/min 以下、室温, 水の場合)但し、液体中心温度±2℃以内
再現性:	土0.2%(液温土0.5℃、30 秒平均值)
分解能:	0.1 ml/min
応答性:	10msec
構 造:	屋内仕様、非防爆
材 質:	ガラス繊維入りノリル樹脂
設置環境温度:	0~50℃ (結露せぬこと)
電 源:	DC12V~24V±10% (DC10.8V~DC26.4V)
消費電力:	3.6W 以下
重量:	約 240g
(2)出力部	

電流出力:	DC4~20mA /(流量 0~+フルスケール相当)。 負荷抵抗 500Ω以下
出力時定数:	0~60 秒(0.01 秒ステップ)
パルス出力:	積算流量増分出力
	オープンコレクタ(定格:DC30V 0.25A)、
	パルス幅変動方式、最小パルス幅設定可
アラーム出力:	2ch(上限アラーム出力、下限アラーム出力、その他エラー)
	オープンコレクタ(定格:DC30V 0.25A)、NO/NC 選択可
デジタル出力:	4 線式 RS-422、4 線式 RS-485 全二重

データビット 8bit固定、偶数パリティ固定、ストップビット 1bit 固定 ボーレート可変:38400/57600/115200/230400/460800/921600 baud

(3)外部信号入力部

機 能:	利用しない/積算値リセット/ゼロ調整開始/両機能 から選択
	NO/NC 選択可
信号電圧:	定格:DC30V 0.25A 以下。 DC5V~30V
最小パルス幅:	10
インピーダンス:	1.5k Ω

(4)表示機能

表 示:	LCD 表示(20 文字×2 行)
表示内容:	瞬時流量、流速、積算流量(切り替え表示)、設定メニューなど

(5)入力ボタン: 4入力ボタンによるメニュー操作

(6)設定機能

設定項目: アナログ出力フルスケール流量、デジタル出力、流量単位、パルスレート、 ダンピング時間、ローカット、アラーム上下限流量、など

5.2. 検出器

型 式;	UFPE-7SN
測定管材質:	NEW PFA
測定管口径:	外径 ϕ 6mm 内径 ϕ 4mm
筐体材質:	SUS304
構 造:	Exd II BT6
測定対象:	水、各種薬液等(水以外の流体は事前にご確認ください)
液体温度:	0~50°C
最大圧力:	0.6MPa(20°C)
ケーブル:	標準 10m (最大 30m まで延長可能)
重量:	約 1200g

■使用上の注意事項

液体によっては測定できない場合もありますので、事前に実液での確認が必要となります。
 水以外を測定する場合は実液での流量校正を行ってください。

・検出部最大圧力以下でご使用下さい。

(内圧によって測定配管に歪が生じた場合、実流校正が必要になる場合があります。) ・被測定液体に気泡が混入する場合、測定誤差が大きくなり測定不能となる場合があります。

■免責事項

・被測定液体に気泡が混入している場合には性能保証出来かねますのでご了承下さい。

■無償保証期間

出荷後 12 ヶ月

但し、以下の場合を除く。

- ・取扱説明書、本仕様書などに記載された以外の不適当な条件、環境、取扱い、使用方法に因る故障
- ・お客様の装置又はソフトウェアなど、本製品以外に起因する故障
- ・当社以外による修理・改造に因る故障
- ・当社出荷時の科学・技術水準では予見できなかった原因による故障

・その他、火災・地震・水害・落雷などの災害による故障

■製品寿命

6 年

6. 変換器の取付

- 6.1. 設置場所についての注意事項
 - ・本製品は屋内にてご使用ください。
 - ・直射日光が当たらない場所、また高温や多湿にならない場所に設置してください。
 - ・腐食性ガスや爆発性ガスのある場所は避けてください。
 - ・強電磁機器からは、できるだけ離して設置し、誘導障害を受けないようにしてください。
 - ・振動や衝撃が加わる場所から離して設置してください。
- 6.2. 取付(変換器本体)
 - ・付属のホールディングクランプ、ホールディングスクリューを使用して取り付けてください。
 - ・取付寸法は下図の通りです。



取り付け穴寸法

7. 検出器の取付

- ・検出器に表示されている流れ方向の矢印の向きに従って設置してください。
- ・検出器のチューブは必要に応じて切断しても構いませんが、上流側 50mm 以上、下流側 40mm 以上の長 さを確保してください。これより短くした場合、測定は可能ですが測定精度低下の恐れがあります。
- ・また、この部分は直線状になるように配管を行ってください。
- ・配管や継手に負荷がかからないように設置してください。
- ・検出器の取り付けには継手をご用意ください。



8. 接続

8.1. 変換器と検出器の接続

変換器と検出器の接続は次の様に行ってください。

信号	BNCコネクタ	備考
上 流	UP	検出器上流側へ
下流	DOWN	検出器下流側へ

8.2. 電源及び入出力信号の接続

変換器への電源及び入出力信号の接続は次の様に行ってください。

信号		12P =	コネクタ	備考
名称	極性	ピン番号	名称	
電源入力	+	1	DC+	DC12V~24V
	_	2	DC-	
アナログ出力	+	3	+	DC4~20mA
	_	4	-	負荷抵抗 500 Ω以下
積算パルス出力	+	5	Р	オープンコレクタ出力
	—	6	PG	定格:DC30V 0.25A以下。DC5V~30V
アラーム出力	+	7	AL(H)	
	—	8	ALG	オーフノコレクタ田刀 宇教:DC20V 0.254 以下 DC5V-20V
	+	9	AL(L)	定格·DC307 0.23A 以下。DC377~307
FG	—	10	FG	
外部信号入力	+	11	RESET	定格:DC30V 0.25A以下。DC5V~30V
	_	12	RESTG	最小パルス幅:10 µ sec

 注意
 ・本変換器には電源スイッチがありません。電源が供給されると動作しますので、電源を供給する前に各部の 接続を行ってください。
 ・供給電圧が銘板の電源電圧表示と誤りがないか必ず確認してください。電源電圧が違うと動作しないことや 機器故障の原因となります。



・外部信号入力について

外部信号入力に対する処理はメニューで選択することが出来ます。

・なし

・積算リセット

外部信号入力(立ち上がり検知)によって積算リセットが行えます。(積算流量値の 0 クリアと同等で す。)

・ゼロ調整開始

流量がゼロとなるようにオフセット量を自動調整します。

·両機能

積算リセットとゼロ調整の両方を同時に実行します。

・アラーム出力について

正常時は背面端子AL(H)、AL(L)はOFF状態となります。流量測定値が上限アラーム設定値以上になると AL(H)がON、流量測定値が下限アラーム設定値未満になるとAL(L)がONとなります。その他のエラーが起 きた場合には、AL(H)、AL(L)両方がONになります。いずれの場合もアラームとして出力する設定を行う必 要があります。

動	作	例
~		

設守例	法景华子佑	7〒-47 表示	アラーム出力	
設定例	派里相小胆 〈〉 〈〉 〈〉 〈〉 〈〉 〈〉	AL(H)	AL(L)	
77 4 SI	0	E	ON	ON
液なし 法早日UISwL店・200mL/min	200mL/min 以上	Н	ON	OFF
流量119591値、20011L/11111 流景1115mk値・100ml/min	200~100mL/min	なし	OFF	OFF
	100mL/min 以下	L	OFF	ON

8.3. 電源及び入出力信号の接続手順

- ・12Pコネクタ(入出力端子)
 - 1. 各電線の先端5mm程度の皮膜を剥がします。
 - 2. コネクタを変換器本体から外し、各ピンに皮膜を剥がした部分を差し込み、締め付けネジを回して固定します。コネクターの側面に記載しているピン番号と、前頁を照らし合わせて接続してください。
 - 3. コネクタを本体に取り付けます。

・BNCコネクタ(検出器)

コネクタの樹脂部分を持ち、変換器側に押し込みます。外すときはコネクタの樹脂部分を持って引き 抜きます。



9. デジタル出力

本変換器は RS-422/485 出力端子を装備し、専用ケーブル(オプション)を使用することによりパソコン等で 測定データを取り込むことが出来ます。専用シリアルケーブルについては弊社営業部にお問い合わせください。

シリアルポートの通信設定は以下の通りです。

転送速度	38400/57600/115200/230400/460800/921600 baud		
送信間隔 (422 モード時)	10ms~60sec の任意時間(メニューで変更可)		
データビット長	8bit		
ストップビット長	1bit		
パリティ	偶数(EVEN)		
データ形式	422 モード時:ASCII 485 モード時:BINARY		
信号線数	4線		

「422 モード」では、設定周期で測定流量を連続出力するのに対し、「485 モード」では、制御装置からのリク エストがあったときにのみ測定流量を返信します。

「422 モード」では、デジタル出力が ON になっているときには定期的に出力されます。出力データ形式は以下のように、各データがカンマ「、」によって区切られます。

\$E,10,12.345,56789.123, <CR><LF>

- 12345
- ① 測定値識別文字「\$」とエラー識別文字
- ② ステータスコード(16進表記)
- ③ 瞬時流量值 (選択単位)
- ④ 積算流量值 (選択単位)
- ⑤ 改行文字(通常は見えません)

「485 モード」では、バイナリのヘッダの後に 422 モードと同じ文字列が続く書式になっています。出力データ 形式は以下の通りです。

'!'	<id></id>	<length></length>	<測定データ列>
1	2	3	(4)

(1)	ヘッダコ―ド(21hex, 33dec)	1バイト	
2	485 ID 番号	1バイト	

- ③ 測定データ列長
 1 バイト(nを格納)
- ④ 測定データ列
 n バイト 422 モードと同じ書式

コマンド

シリアルポートは測定データ出力以外にパラメータの設定や取得を行うためのコマンド送受信に使用することができます。詳細は「通信仕様書」を参照してください。

10. 起動及び停止

10.1. 起動(POWER ON)

本変換器には電源スイッチがありません。電源が供給されると動作しますので、電源を供給する前に必ず 各接続部の点検を行ってください。電源SWが必要な場合は外部に取り付けてください。

10.2. 停止(POWER OFF)

電源供給を停止すると、動作を停止します。

・各種パラメータは設定している値を保持するため、再度電源を入れた際に再設定の必要はありません。 ・積算流量値は電源断時の値を保持します。

11. パラメータの設定及び変更

ここではメニューの各項目について説明します。なお英語表記のみを説明していますが、対応する日本語表記につきましては「日本語・英語対応表」を参照してください。

11.1. 基本操作

11.1.1. 通常メニュー

【↑】キー	次のメニュー項目を表示します。
【↓】キー	前のメニュー項目を表示します。
【SET】キー	下位メニューへ移動します。
【MODE】キー	上位メニューに戻ります。

11.1.2. リスト選択メニュー

【↑】キー	次のリスト項目を表示します。

【↓】キー 前のリスト項目を表示します。

- 【SET】キー 現在のリスト項目の選択を確定して上位メニューへ戻ります。
- 【MODE】キー 現在の操作をキャンセルして上位メニューに戻ります。

11.1.3. 数値編集メニュー

- 【↑】キー 現在の編集桁の数値を増やします(符号の場合には反転させます)。
- 【↓】キー 現在の編集桁の数値を減らします(符号の場合には反転させます)。
- 【SET】キー 現在の編集桁の変更を確定して次の桁編集に移行します。最下桁を編集中だった
- 場合には数値を確定して上位メニューに戻ります。
- 【MODE】キー 編集をキャンセルして上位メニューに戻ります。

11.2. 操作流れ図

操作の流れの概要図を以下に示します。



11.3. 測定画面

測定画面では、【↑】、【↓】キーによって表示データを切り替えることができます。どの測定値表示からでも 【MODE】キーによってトップメニューに移行します。

Flow Rate 123.456 mL/min	瞬時流量のみを表示します。 単位は「1-1-1 Flow Rate」で変更することができます。
נ↑ז↓ ↑נ↓ז	
Velocity	流速のみを表示します。
0.456 m/sec	単位は「1-1-2 Velocity」で変更することができます。
ג↑ז↓ ↑נ↓ז	
Total Flow	積算流量値のみを表示します。
12345.678 mL	単位は「1-1-3 Total Flow」で変更することができます。
נוֹז↓ רְנוֹז	※【SET】キーの3秒間長押しで積算値を0クリアすることができます。
123.456 mL/min	上段に瞬時流量、下段に積算流量値を表示します。各測定値の選択単位が表
12345.678 mL	示されます。
נוֹז↓ רְנוֹז	※【SET】キーの3秒間長押しで積算値を0クリアすることができます。

積算値表示は表示限界を超えるとOリセットされます。

11.4. トップメニュー

測定画面において【MODE】キーを押すことでトップメニューに移行します。

MENU:	1 Setting
1 Setting	主に使用開始時に必要な設定がまとめられています。
2 Confirm	
3 Adjust	2 Confirm
4 Information 5 Service	現在の設定を確認するためのメニューです。
	3 Adjust
	装置の能力を最大限に生かすための調整項目からなります。
	4 Information
	装置の状態や測定状態を確認するためのメニューです。
	5 Service
	装置の性能に関連する設定がまとめられています。サービス用のた
	め、パスコードによるプロテクトがかけられています。
キー操作 【MODE】 測定画面に戻ります	す。
【↑】 次のメニュー項目を	を表示します。
【↓】 前のメニュー項目を	を表示します。

【SET】 下位メニューに移動します。

11.5. 設定(Setting)メニュー

1 0.555	
1 Setting	
1-1 Unit	測定値の単位を選択します。
1-2 Analog Output	
1-3 Digital Output	1-2 Analog Output
1-4 Pulse Output	アナログ(4-20mA)出力の設定を行います
1-5 Alarm Output	
1-6 Line Input	
1-7 Damping	1-3 Digital Output
1-8 Flow Low Cut	デジタル(シリアル)出力の設定を行います。
1-9 Total Flow Calc	
1-10 Display Digits	1-4 Pulse Output
1 1 5	パルス出力の設定を行います。
	$1-5$ λ $2m$ $(utnut)$
	$7 = 1 \pm 2$
	アノーム田川の設定を打います。
	1-6 Line Input
	外部信号入力の設定を行います。
	1-7 Damping
	瞬時流量値のダンピング時間を設定します。
	1-8 Flow Low Cut
	瞬時流量値のローカット値を設定します。
	1-9 Total Flow Calc
	1月 开 川里の次昇月/広で医扒しより。
	1 10 Digalou Digita
	I-IV DISPIAY DIGILS
	時前流重、積昇流重の小致点以下の表示 析致を 進択します。
キー操作 【MODE】 上位メニューに戻りま	す。
【↑】 次のメニュー項目を表	表示します。
	表示! ます

【↓】 前のメニュー項目を表示します。 【SET】 下位メニューに移動します。 11.5.1. 単位メニュー

1-1 Unit	1-1-1 Flow Rate
1-1-1 Flow Rate	瞬時流量値の単位を選択します。
1-1-2 Velocity	
1-1-3 Total Flow	1-1-2 Velocity 流速値の単位を選択します。
	1-1-3 Total Flow
	積 算 流 重 値 の 単 位 を 選 択 し ま す 。

キー操作 【MODE】 Setting メニューに戻ります。

【↑】 次のメニュー項目を表示します。

【↓】 前のメニュー項目を表示します。

【SET】 下位メニューに移動します。

11.5.1.1. 瞬時流量単位メニュー

1-1-1 Flow Rate	瞬時流量値の単位を選択します(初期値: mL/min)。
mL/min	
mL/sec	
L/sec	
L/min	
L/hour	

キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作をキャンセルして上位メニューに戻ります。

- 【↑】 次のリスト項目を表示します。
- 【↓】 前のリスト項目を表示します。
- 【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

11.5.1.2. 流速単位メニュー

1-1-2 Velocity m/sec	流速値の単位を選択します(初期値: m/sec)。
m/min	
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作	をキャンセルして上位メニューに戻ります。

- 【↑】 次のリスト項目を表示します。
- 【↓】 前のリスト項目を表示します。
- 【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

11.5.1.3. 瞬時流量単位メニュー

1-1-3 Total Flow	積算流量値の単位を選択します(初期値: mL)。
mL	
L	
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作をキャンセルして上位メニューに戻ります。	
【↑】 次の117ト項日を表示	= 古

【↑】 次のリスト項目を表示します。

【↓】 前のリスト項目を表示します。

【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

11.5.2. アナログ出力メニュー

1-2 Analog Output	1-2-1 Full Scale
1-2-1 Full Scale	流量フルスケール値を入力します。
1-2-2 On Error	
	1-2-2 On Error
	エラー発生時の出力電流値を選択します。
キー操作 【MODE】 上位メニューに戻りま	च

- 【↑】 次のメニュー項目を表示します。
- 【↓】 前のメニュー項目を表示します。
- 【SET】 下位メニューに移動します。

※アナログ出力は常時 ON です。

11.5.2.1. 流量フルスケール値入力

1-2-1 Full Scale	フルスケール値を入力します(初期値:1000mL/min 相当値)。
□□□□.□□ mL/min	0~9999.999 mL/min <u>相当値</u> まで入力できます。
	範囲外の数値を設定しようとした場合には、設定可能範囲内の数値
	に置き換えられて編集が継続します。
キー操作 【MODE】 現在の数値編集をキ	ャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】 編集桁の数値を増や	します。
【↓】 編集桁の数値を減ら	します。

【SET】 現在の桁の編集を終了して次の桁編集に移行(最下桁以外のとき)、

あるいは現在の数値編集を確定して上位メニューに戻ります(最下桁のとき)。

11.5.2.2. エラー時アナログ出力選択

1-2-2 On Error	Hold(初期值)
Hold	最後の正常測定値の状態を維持します。
0 mA	
2 mA	$0\sim 24$ mA
4 mA	
20 mA	相正されに電流値を出力します。
22 mA	
24 mA	
キー操作 【MODE】現在のリスト選択操作	をキャンセルして上位メニューに戻ります。

- 【↑】 次のリスト項目を表示します。
 - 【↓】 前のリスト項目を表示します。
- 【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

11.5.3. デジタル出力メニュー

1-3 Digital Output 1-3-1 On/Off	1-3-1 On/Off デジタル出力の ON/OFF を設定します。
1-3-2 Baud Rate 1-3-3 485 ID 1-3-4 Terminator 1-3-5 Data Rate	1-3-2 Baud Rate ボーレートを選択します。
	1-3-3 485 ID 485 モードのD(個体識別番号)を設定します。「O」を選択した時には 422 モードになります。
	1-3-4 Terminator 信号線のターミネータを ON/OFF を設定します。
	1-3-5 Data Rate 測定値の出力周期(頻度)を設定します。422 モード時のみ使用可能 です。

キー操作 【MODE】 上位メニューに戻ります。

- 【↑】 次のメニュー項目を表示します。
- 【↓】 前のメニュー項目を表示します。
- 【SET】 下位メニューに移動します。
- 11.5.3.1. デジタル出力 ON/OFF

1-3-1 On/Off	On
On	デジタル出力を有効にします。
Off	485 モード選択時には、「On」であっても測定データの定期出力は行われません。
	Off デジタル出力を無効にします(初期値)。
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作	をキャンセルして上位メニューに戻ります。

- 【↑】 次のリスト項目を表示します。
- 【↓】 前のリスト項目を表示します。
- 【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

11.5.3.2. デジタル出力ボーレート選択

1-3-3 BaudRate	ボーレートを選択します (初期値:38400 baud)。
38400 baud	
57600 baud	
115200 baud	
230400 baud	
460800 baud	
921600 baud	
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作	をキャンセルして上位メニューに戻ります。

- 【↑】 次のリスト項目を表示します。
- 【↓】 前のリスト項目を表示します。
- 【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

11.5.3.3. 422/485 モード切替 及び 485 D 設定

1-3-3 485 ID	422/485 モードの切替及び 485 モードにおけるDを設定します。 0~255 まで入力できます。0 を設定すると 422 モードになります (485 モードにおける D=0 は使用できません)。
キー操作 【MODE】 現在の数値編集を	キャンセルして上位メニューに戻ります。

- 【↑】 編集桁の数値を増やします。
- 【↓】 編集桁の数値を減らします。

【SET】 現在の桁の編集を終了して次の桁編集に移行(最下桁以外のとき)、 あるいは現在の数値編集を確定して上位メニューに戻ります(最下桁のとき)。

11.5.3.4. デジタル出力ターミネータ切り替え

1-3-4 T	erminat	or	422/485 信号線のターミネータの有効・無効を切り替えます。
Oft	£		422 モードでは常に「有効」で使用してください。
On			
			Off
			ターミネータを無効にします
			On
			ターミネータを有効にします(初期値)
キー操作	(MODE)	現在のリスト選択操作	=をキャンセルして上位メニューに戻ります。
	【 ↑ 】	次のリスト項目を表示	します。
	【↓】	前のリスト項目を表示	します。
	(SET)	現在のリスト選択操作	⊧を確定して上位メニューに戻ります。

11.5.3.5. デジタル出力周期設定

1-3-5 Data Rate	出力周期値を入力します(初期値:0.5sec)。 0.01~60.00 sec まで入力できます。
	範囲外の数値を設定しようとした場合には、設定可能範囲内の数値に置き換えられて編集が継続します。
	本メニューは「1-3-3 485 ID」を「0」(=422 モード)に設定したときのみ使用可能です。

キー操作 【MODE】 現在の数値編集をキャンセルして上位メニューに戻ります。

【↑】 編集桁の数値を増やします。

【↓】 編集桁の数値を減らします。

【SET】 現在の桁の編集を終了して次の桁編集に移行(最下桁以外のとき)、

あるいは現在の数値編集を確定して上位メニューに戻ります(最下桁のとき)。

11.5.4. パルス出力メニュー

Setting ニューにおいて「1-4 Pulse Output」を表示した状態で【SET】キーを押すことで移行します。

積算値増分に相当するパルス出力について設定します。

1-4 Pulse Output 1-4-1 On/Off	1-4-1 On/Off パルス出力の ON/OFF を設定します。
1-4-2 Rate	
1-4-3 Min Pulse Wid.	1-4-2 Rate 1 パルスの重み(積算値増分)を選択します。
	1-4-3 Min Pulse Wid.
	出力パルスの最小幅を入力します。

キー操作 【MODE】 上位メニューに戻ります。

- 【↑】 次のメニュー項目を表示します。
- 【↓】 前のメニュー項目を表示します。
- 【SET】 下位メニューに移動します。

11.5.4.1. パルス出力 ON/OFF 選択

1-4-1 On/Off		
Un		バル人出力を有効にします。
Off		
		Off
		パルス出力を無効にします(初期値)。
キー操作 【MODE】 3	現在のリスト選択操作	をキャンセルして上位メニューに戻ります。
[↑] 2	次のリスト項目を表示	します。

【↓】 前のリスト項目を表示します。

【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

11.5.4.2. パルス出力レート選択

1-4-2 Rate	パルス出力レートを選択します(初期値:1mL)。
1 uL	
10 uL	ここで選択した量だけ積算値が増えた時に1パルス出力されます。
100 uL	
200 uL	
1 mL	
10 mL	
100 mL	
1 L	
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操	作をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】 次のリスト項目を表示	示します。
【↓】 前のリスト項目を表え	示します。

【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

11.5.4.3. パルス最小幅入力

出力されるパルスの最小幅を us 単位で設定します。パルスの幅が狭い場合、受け取る側の装置でパル スとして認識できない場合があります。

1-4-3 Min Pulse Wid.	パルス最小幅を入力します(初期値:1000us = 1ms)。
us us	1~100000(100ms)まで入力できます。
	範囲外の数値を設定しようとした場合には、設定可能範囲内の数値
	に回さったんられていた。

キー操作 【MODE】 現在の数値編集をキャンセルして上位メニューに戻ります。

【 ↑ 】 編集桁の数値を増やします。

【↓】 編集桁の数値を減らします。

【SET】 現在の桁の編集を終了して次の桁編集に移行(最下桁以外のとき)、

あるいは現在の数値編集を確定して上位メニューに戻ります(最下桁のとき)。

11.5.5. アラーム出力メニュー

1-5 Alarm Output	1-5-1 Logic
1-5-1 Logic	アラーム信号の論理を選択します。
1-5-2 Choose Error	
1-5-3 Flow L Limit	1-5-2 Choose Error
1-5-4 Flow H Limit	アラーム出力したいエラー種別を選択します。
1-5-5 Recovery Range	
	1-5-3 Set L Limit
	L Limit アラーム有効時の流量下限値を入力します。
	1-5-4 Set H Limit
	H imit アラーム有効時の流量 ト限値を入力 I ます
	1 E E Dogovory Dongo
	I-J-J RECOVELY RAILYE
	アラームを解除するための流量変化量を入力します。
キー操作 【MODE】 上位メニューに戻りま	

「木IF

- 【↑】 次のメニュー項目を表示します。
- 【↓】 前のメニュー項目を表示します。
- 【SET】 下位メニューに移動します。

11.5.5.1. アラーム出力論理メニュー

1-5-1 Logic Normally Open	Normally Open 通常切断状態(OFF)で、アラーム発生時に接続(ON)します(初期
Normally Close	值)。
	Normally Close 通常接続状態(ON)で、アラーム発生時に切断(OFF)します。
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択をキ	ャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】 次のリスト項目を表示	します。

【↓】 前のリスト項目を表示します。

【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

11.5.5.2. アラーム出力エラー選択

すべてのエラー種別を OFF に設定した時にはアラーム出力は OFF になります。

1-5-2 Choose Error	1-5-1-1 Device Error
1-5-2-1 Device Error	ハードウェアに問題があるときにアラーム出力します。
1-5-2-2 Empty Liquid	
1-5-2-3 Calc Error	1-5-2-2 Empty Liquid
1-5-2-4 Wave Error	測定管内の液体がなくなったときにアラーム出力します。
1-5-2-5 Full Scale	
1-5-2-6 Flow H Limit	1-5-2-3 Calc Error
1-5-2-7 Flow L Limit	演算で問題があったときにアラーム出力します。
	1-5-2-4 Wave Error
	受波振幅が極小/極大のときにアラーム出力します。
	1-5-2-5 Full Scale
	瞬時流量値がフルスケール値を超えた時にアラーム出力します。
	1-5-2-6 Flow H Limit
	瞬時流量値がHLimit 値を超えた時にアラーム出力します。
	1-5-2-7 Flow L Limit
	瞬時流量値が L Limit 値を下回った時にアラーム出力します。
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作	をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】 次のリスト項目を表示	します。

【↓】 前のリスト項目を表示します。

【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

11.5.5.2.1. 装置エラー時アラーム出力 ON/OFF 選択

1-5-2-1 Device Error	Off
Off	ハードウェアに問題があってもアラーム出力しません(初期値)。
On	
	On
	ハードウェアに問題があるときにアラーム出力します。
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作	をキャンセルして上位メニューに戻ります。
	1 = -

- 【↑】 次のリスト項目を表示します。
- 【↓】 前のリスト項目を表示します。
- 【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

11.5.5.2.2. 液なし時アラーム出力 ON/OFF 選択

1-5-2-2 Empty Liquid	Off
Off	測定管内の液体がなくなってもアラーム出力しません(初期値)。
On	
	On
	測定管内の液体がなくなったときにアラーム出力します。

キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作をキャンセルして上位メニューに戻ります。

- 【↑】 次のリスト項目を表示します。
- 【↓】 前のリスト項目を表示します。
- 【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

11.5.5.2.3. 演算エラー時アラーム出力 ON/OFF 選択

1-5-2-3 Calc Error	Off 演算で問題があってもアラーム出力しません(初期値)
On	
) 演算で問題があったときに アフーム出力します。
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作	をキャンセルして上位メニューに戻ります。

【↑】 次のリスト項目を表示します。

【↓】 前のリスト項目を表示します。

【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

11.5.5.2.4. 受波異常時アラーム出力 ON/OFF 選択

1-5-2-4 Wave Error	Off
Off	受波振幅が極小/極大であってもアラーム出力しません (初期値)。
On	
	On
	受波振幅が極小/極大のときにアラーム出力します。
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作	をキャンセルして上位メニューに戻ります。

【↑】 次のリスト項目を表示します。

【↓】 前のリスト項目を表示します。

【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

11.5.5.2.5. フルスケール超過時アラーム出力 ON/OFF 選択

1-5-2-5 Full Scale Off	Off 瞬時流量値がフルスケール値を超えてもアラーム出力しません(初
On	如此一些一期值)。 1993年1月1日———————————————————————————————————
	On
	瞬時流量値がフルスケール値を超えた時にアラーム出力します。
キー操作 【MODE】 現在の	スト選択操作をキャンセルして上位メニューに戻ります。

【↑】 次のリスト項目を表示します。

【↓】 前のリスト項目を表示します。

【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

11.5.5.2.6. H Limit 超過時アラーム出力 ON/OFF 選択

1-5-2-6 Flow H Limit	Off
Off	瞬時流量値がHLimit 値を超えてもアラーム出力しません(初期値)。
On	
	On
	瞬時流量値が H Limit 値を超えた時にアラーム出力します。
キー操作 【MODE】 現在のリス	ト選択操作をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】 次のリスト	頁目を表示します。
【↓】 前のリスト	頁目を表示します。

【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

11.5.5.2.7. L Limit 超過時アラーム出力 ON/OFF 選択

1-5-2-7 Flow L Limit	Off
Off	瞬時流量値が L Limit 値を下回ってもアラーム出力しません(初期
On	值)。
	On
	瞬時流量値が L Limit 値を下回った時にアラーム出力します。
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作	をキャンセルして上位メニューに戻ります。

【↑】 次のリスト項目を表示します。

【↓】 前のリスト項目を表示します。

【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

11.5.5.3. アラーム 流量 L リミット値入力

1-5-3 Set L Limit	流量下限リミット値を入力します(初期値:OmL/min 相当値)。	
±000.00 mL/min	-9999.99~9999.999 mL/min 相当値まで入力できます。	
	範囲外の数値を設定しようとした場合には、設定可能範囲内の数値	
	に置き換えられて編集が継続します。	
キー操作 【MODE】 現在の数値編集をキ	】現在の数値編集をキャンセルして上位メニューに戻ります。	
【↑】 編集桁の数値を増や	す、あるいは符号を切り替えます。	

【↓】 編集桁の数値を減らす、あるいは符号を切り替えます。

【SET】 現在の桁の編集を終了して次の桁編集に移行(最下桁以外のとき)、

あるいは現在の数値編集を確定して上位メニューに戻ります(最下桁のとき)。

11.5.5.4. アラーム 流量 Hリミット値入力

1-5-4 Set H Limit		流量上限リミット値を入力します(初期値:1000mL/min 相当値)。
±000.00 mL/min		-9999.99~9999.999 mL/min <u>相当値</u> まで入力できます。
		範囲外の数値を設定しようとした場合には、設定可能範囲内の数値
		に置き換えられて編集が継続します。
キー操作 【MODE】 現	見在の数値編集をキ	ャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】 縦	幕桁の数値を増や	す、あるいは符号を切り替えます。
【↓】 縦	幕桁の数値を減ら	す、あるいは符号を切り替えます。
【SET】 玛	見在の桁の編集を終	了して次の桁編集に移行(最下桁以外のとき)、

あるいは現在の数値編集を確定して上位メニューに戻ります(最下桁のとき)。

11.5.5.5. アラーム 解除流量幅設定

1-5-5 Rec	covery	Range	アラームを解除するための流量変化量をフルスケール値に対する割
	. 🗆	00	合で入力します(初期値:1.0%)。
			0.0~20.0%まで入力できます。
			範囲外の数値を設定しようとした場合には、設定可能範囲内の数値
			に置き換えられて編集が継続します。
キー操作【	MODE	現在の数値編集をキ	ャンセルして上位メニューに戻ります。
Ι	[↑]	編集桁の数値を増や	す、あるいは符号を切り替えます。
Γ	[↓]	編集桁の数値を減ら	す、あるいは符号を切り替えます。
[(SET)	現在の桁の編集を終	了して次の桁編集に移行(最下桁以外のとき)、

あるいは現在の数値編集を確定して上位メニューに戻ります(最下桁のとき)。



11.5.6. 外部信号入力機能選択

外部信号が入力されたときに呼び出す機能を選択します。

1-6 Line Input	1-6-1 Logic
1-6-1 Logic	入力信号の論理を選択します。
1-6-2 Function	
	1-6-2 Function
	信号入力時の機能を選択します。
キー操作 【MODE】 上位メニューに戻ります。	

- 【↑】 次のメニュー項目を表示します。
- 【↓】 前のメニュー項目を表示します。
- 【SET】 下位メニューに移動します。
- 11.5.6.1. 外部信号論理メニュー

1-6-1 Logic	Normally Open
Normally Open	入力信号が Low->High に変化したときに選択機能を実行します
Normally Close	(初期値)。
	Normally Close 入力信号がHigh->Lowに変化したときに選択機能を実行します。
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択をキ 【↑】 次のリスト項目を表示	ャンセルして上位メニューに戻ります。 します。

【↓】 前のリスト項目を表示します。

【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

11.5.6.2. 外部信号入力機能選択

外部信号入力端子が High になったときに呼び出す機能を選択します。

1-6-2 Line Input	None(初期値)
None	何も処理しません。
Clear TotalFlow	
Start Zero Adj.	Clear TotalFlow
Both Function	
	頃昇 流重値を020%しま9。
	Start Zero Adj.
	流島ガロ(ナフカット) 調敷を実行します
	加重でロ(オノビノリ)
	Both Function
	積算値クリアと流量ゼロ調整の両方を実行します。
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作	をキャンセルして上位メニューに戻ります
【↑】 次のメニュー項目を	表示します。

【↓】 前のメニュー項目を表示します。

【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

11.5.7. ダンピング時間入力

測定値(瞬時流量値)を平滑化する時間を指定します。設定時間において 90%応答(一次遅れ)となります。0 を設定するとダンピングは無効になります。

1-7 Damping		ダンピング時間を入力します(初期値:0.0 = ダンピングなし)。
	sec	0.0~60.0sec まで入力できます。
		範囲外の数値を設定しようとした場合には、設定可能範囲内の数値
		に置き換えられて編集が継続します。
キー操作 【MODF】	現在の数値編集をキ	ャンセルレて上位メニューに戻ります。

一葉作 【MUDE】 現任の数値編集をキャンセルして上位メニューに戻ります。

【↑】 編集桁の数値を増やします。

【↓】 編集桁の数値を減らします。

【SET】 現在の桁の編集を終了して次の桁編集に移行(最下桁以外のとき)、 あるいは現在の数値編集を確定して上位メニューに戻ります(最下桁のとき)。



11.5.8. 瞬時流量ローカット値入力

測定値(瞬時流量値)が設定した値を下回った時に測定値を0とします。

1-8 Flow Low Cut ±000.00 mL/min		ut 🗌 mL/min	ローカット値を入力します(初期値:-999.99 mL/min 相当値)。 -9999.99~9999.999 mL/min <u>相当値</u> まで入力できます。 範囲外の数値を設定しようとした場合には、設定可能範囲内の数値
			に回さ換えられて補未が施売しより。
キー操作	(MODE)	現在の数値編集をキ	ヤンセルして上位メニューに戻ります。
	【 ↑ 】	編集桁の数値を増や	す、あるいは符号を切り替えます。
	【↓】	】 編集桁の数値を減らす、あるいは符号を切り替えます。	

【SET】 現在の桁の編集を終了して次の桁編集に移行(最下桁以外のとき)、

あるいは現在の数値編集を確定して上位メニューに戻ります(最下桁のとき)。

11.5.9. 積算流量演算方法選択

積算流量を演算する方法を選択します。

1-9 Total Flow Calc	both ±flow(初期值)
both ±flow	」瞬時流量がプラスの場合には積算値に加算し、マイナスの場合には
+flow only	積算値から減算します。ただし積算値は0以下にはなりません。
	+flow only 瞬時流量がプラスの場合のみ積算値に加算します。
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作	作をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】 次のメニュー項目を	表示します。

- 【↓】 前のメニュー項目を表示します。

【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

11.5.10.表示桁数選択 メニュー

1-10 Display Digits	1-10-1 Flow Rate
1-10-1 Flow Rate	瞬時流量値の小数点以下の表示桁数を設定します。
1-10-2 Total Flow	
	1-10-2 Total Flow
	積算流量値の小数点以下の表示桁数を設定します。
キー操作 【MODE】 上位メニューに戻ります。	
	キニレ キナ

- 【↑】 次のメニュー項目を表示します。
 - 【↓】 前のメニュー項目を表示します。
 - 【SET】 下位メニューに移動します。
- 11.5.10.1. 瞬時流量表示桁数

LCDに表示される瞬時流量の小数点以下の桁数を選択します。

1-10-1 Flow Rate	0: 小数点以下の数値を表示しません。
0	1~3: 選択した桁数表示します。
1	(初期值:3)
2	
3	

キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作をキャンセルして上位メニューに戻ります。

- 【↑】 次のメニュー項目を表示します。
- 【↓】 前のメニュー項目を表示します。

【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

11.5.10.2. 積算流量表示桁数

LCDに表示される積算流量の小数点以下の桁数を選択します。

1-10-2 Total Flow	0: 小数点以下の数値を表示しません。
0	1~3: 選択した桁数表示します。
1	
2	
3	

キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作をキャンセルして上位メニューに戻ります。

- 【↑】 次のメニュー項目を表示します。
- 【↓】 前のメニュー項目を表示します。
- 【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

11.6. 設定確認(Confirm)メニュー

この画面は現在の設定を確認するだけで変更することはできません。キー操作はすべての画面について共通です。

- 【MODE】上位メニューに戻ります。
- 【↑】 次の項目を表示します。
- 【↓】 前の項目を表示します。
- 【SET】 <機能なし>
- 11.6.1. フルスケール値

2-1 Full Scale	①現在の流量フルスケール値
1000.00 mL/min	②現在選択されている流量単位
1 2	

11.6.2. ダンピング値

2-2 Damping	①OFF ダンピング OFF(②が 0.0 に設定されているとき)
OFF 60.00 sec	ON ダンピング ON (②が 0.0 以外に設定されているとき)
1 2	②現在選択されているダンピング時間

11.6.3. 流量ローカット値

2-3 Flow Low Cut	①現在の流量ローカット値
-999.990 mL/min	②現在選択されている流量単位
1 2	

11.6.4. スムージングフィルタ選択

2-4 Smoothing Filter	①現在選択されているフィルタ種別
None	
(1)	

11.6.5. スケーリング値と選択

2-5 Scaling	g	①スケールテーブル選択	
No.1	+1.00	$\lceil N_0, 1 \rceil \sim \lceil N_0, 4 \rceil$	
1	2	②①で選択されたテーブルに設定されているスケール値	

11.6.6. 流量オフセット値

2-6 Flow Offset	①現在の流量オフセット値
-999.990 mL/min	②現在選択されている流量単位
(1) (2)	
	スケーリングが適用されない値が表示されます。

11.6.7. アナログ出力設定

2-7 Analog Output		①アナログ出力状態(常時 ON)
	ON 24 mA	②エラー時の出力選択
	1 2	

11.6.8. デジタル出力設定

422 モード選択時

2.	-8 Dig	ital	Output			①デジタル出力状態
OI	N 42	22	0.50	Ч	115k	②モード
1) (2)	3	4	5	③測定データ出力周期(秒) ④ターミネータ状態(ターミネータONで"TM"表示) ⑤ボーレート

485 モード選択時

2-8 ON	Digital 485	Output 100	Ч	115k	①デジタル出力状態 ②モード
1	2	3	4	5	③D(個体識別コード) ④ターミネータ状態(ターミネータONで"TM"表示) ⑤ボーレート

11.6.9. パルス出力設定

2-9	Pulse (Dutput	 ①パルス出力状態
ON	1 mL	1000 us	(2)1パルス重み
1	2	3	③最小パルス幅

11.6.10.アラーム出力設定

2-10 Alarm Output	(DNC – Normally Close)
NC C D E F H L W	NO – Normally Open
1 2 3 4 5 6 7 8	②C 演算エラー選択あり
	- 演算エラー選択なし
	③D ハードウェアエラー選択あり
	- ハードウェアエラー選択なし
	④E 液なしエラー選択あり
	- 液なしエラー選択なし
	⑤F 流量フルスケール超過エラー選択あり
	- 流量フルスケール超過エラー選択なし
	⑥H 流量Hリミット超過エラー選択あり
	- 流量+リミット超過エラー選択なし
	⑦L 流量Lリミット超過エラー選択あり
	- 流量Lリミット超過エラー選択なし
	⑧W 受波異常エラー選択あり
	- 受波異常エラー選択なし

11.6.11.外部信号入力設定

2-11 Line Input	①NC – Normally Close
NC None	NO – Normally Open
1 2	②None 機能選択なし
	Clear TotalFlow 積算流量クリア
	Start Zero Adj. ゼロ調整開始
	Both Function 積算流量クリア + ゼロ調整開始

11.7. 調整(Adjust)メニュー

3 Adjust	3-1 Total Flow
3-1 Total Flow	積算値の設定・調整を行います。
3-2 Flow Offset	
3-3 Analog Output	3-2 Flow Offset
3-4 Scaling Select	瞬時流量オフセットの設定・調整を行います。
3-5 Scaling Value	
3-7 Manual Gain	3-3 Analog Output
3-8 Smoothing Filter	アナログ出力の調整を行います。
3-9 LCD	
3-10 Language	3-4 Scaling Select
3-11 Analog Test	スケーリングテーブルを選択します。
3-12 Pulse Test	
3-13 Alarm Test	3-5 Scaling Value
3-14 Reset Parameter	スケーリングテーブルの値を設定します。
	オートクイノ 機能のON/OFF を設定します。
	3-7 Manual Gain
	オートゲイン OFF のときのゲイン値を設定します。
	3-8 Smoothing Filter
	瞬時流量の変動を抑えるためのフィルタを選択します。
	3-9 LCD
	LCDに関する設定を行います。
	2 10 100000
	3-10 Language T cp 主子 三 話 太 選 切 l 主 オ
	山口衣小吉詰を選択しより。
	3-11 Analog Test
	アナログのテスト出力を行います。
	3-12 Pulse Test
	パルスのテスト出力を行います。
	3-13 Alarm Test
	アラームのテスト出力を行います。
	3-14 Reset Parameter
	設定値を初期化します。
キー操作 【MODE】 上位メニューに戻りま	:す。
【↑】 次のメニュ―項日をき	表示します

【↑】 次のメニュー項目を表示します。 【↓】 前のメニュー項目を表示します。

【SET】 下位メニューに移動します。

11.7.1. 積算流量調整

3-1 Total Flow	3-1-1 Input
3-1-1 Input	積算流量値を直接入力します。
3-1-2 Clear	
	3-1-2 Clear
	積算流量値をリセット(0クリア)します。
キー操作 【MODE】 上位メニューに戻りま	च,
【↑】 次のメニュー項目を表	長示します。

【↓】 前のメニュー項目を表示します。 【SET】 下位メニューに移動します。

11.7.1.1. 積算流量調整

3-1-1 Input	積算流量値を直接入力します。
モニ協作 【MODE】 現在の粉値編集をも	おいわれしてト位メニューに同時ます

- キー操作 【MODE】 現在の数値編集をキャンセルして上位メニューに戻ります。
 - 【↑】 編集桁の数値を増やします。
 - 【↓】 編集桁の数値を減らします。

【SET】 現在の桁の編集を終了して次の桁編集に移行(最下桁以外のとき)、 あるいは現在の数値編集を確定して上位メニューに戻ります(最下桁のとき)。

11.7.1.2. 積算流量リセット

3-1-2 Clear	Cancel
Cancel	積算流量値のリセットを取消します。
Execute	
	Execute
	積算流量値のリセットを実行します。
キー操作 【MODE】 実行をキャンセルして上位メニューに戻ります。	

- 【↑】 次のリスト項目を表示します。
- 【↓】 前のリスト項目を表示します。
- 【SET】 選択項目の処理を実行して上位メニューに戻ります。

11.7.2. 瞬時流量オフセット調整

3-2 Flow Offset	3-2-1 Auto Adjust
3-2-1 Auto Ajust	流量オフセットの自動調整を実行します。
3-2-2 Input	
3-2-2 Clear	3-2-2 Input
	流量オフセット値を直接入力します。
	3-2-3 Clear
	流量オフセット値をリセット(0クリア)します。
キー操作 【MODE】 上位メニューに戻りま	す。

- 【↑】 次のメニュー項目を表示します。
 - 【↓】 前のメニュー項目を表示します。
 - 【SET】 下位メニューに移動します。

11.7.2.1. 瞬時流量リセット

3-2-1 Auto Adjust Cancel	Cancel 瞬時流量オフセットの自動調整を実行しません。
Execute	
	瞬時 流重オノセットの 目動調整 を実行します。
キー操作 【MODE】 実行をキャンセルして	「上位メニューに戻ります。

- 【↑】 次のリスト項目を表示します。
- 【↓】 前のリスト項目を表示します。
- 【SET】 選択項目の処理を実行して上位メニューに戻ります。

11.7.2.2. 瞬時流量オフセット値入力

3-2-2 Input			瞬時流量のオフセット値を直接入力します(初期値:0)。
±000.00 mL/min]🗌 mL/min	
Γ			スケーリングが適用される前の値を設定してください。
キー操作	乍 【MODE】		
	[↑]	編集桁の数値を増や	す、あるいは符号を切り替えます。
	【↓】	編集桁の数値を減ら	す、あるいは符号を切り替えます。
	[SET]	現在の桁の編集を終	了して次の桁編集に移行(最下桁以外のとき)、
		あるいは現在の数値	編集を確定して上位メニューに戻ります(最下桁のとき)。

11.7.2.3. 瞬時流量オフセット値リセット

3-2-3 Clear	Cancel
Cancel	瞬時流量値のリセットを実行しません。
Execute	
	Execute
	瞬時流量値のリセットを実行します。
キー操作 【MODE】 実行をキャンセルして	

- 【↑】 次のリスト項目を表示します。
- 【↓】 前のリスト項目を表示します。
- 【SET】 選択項目の処理を実行して上位メニューに戻ります。

11.7.3. アナログ出力調整

3-3 Analog Output	3-3-1 4mA (zero)
3-3-1 4mA (zero)	アナログ出力 4mA 時の微調整値を入力します (初期値:000)。
3-3-2 20mA (span)	
	3-3-2 20mA (span) アナログ出力 20mA 時の微調整値を入力します(初期値:000)。
キー操作 【MODE】 上位メニューに戻りま	す。
【↑】 次のメニュー項目を剥	表示します。

- 【↓】 前のメニュー項目を表示します。
- 【SET】 下位メニューに移動します。

11.7.3.1. 4mA(ゼロ点)調整

3-3-1 ±[1mA (ze)	uA	4mA の出力電流調整値(uA 単位)を入力します。 4mA は流量Oのときに出力される電流値です。
キー操作	(MODE)	現在の数値編集をキ	ヤンセルして上位メニューに戻ります。
	【↑】	編集桁の数値を増や	す、あるいは符号を切り替えます。
	【↓】	編集桁の数値を減ら	す、あるいは符号を切り替えます。
	(SET)	現在の桁の編集を終	うして次の桁編集に移行(最下桁以外のとき)、

あるいは現在の数値編集を確定して上位メニューに戻ります(最下桁のとき)。

11.7.3.2. 20mA(スパン)調整

3-3-2 20mA (span)	20mA の出力電流調整値(uA 単位)を入力します。
\pm \Box \Box \Box u A	20mA は流量フルスケール値のときに出力される電流値です。

キー操作 【MODE】 現在の数値編集をキャンセルして上位メニューに戻ります。

【↑】 編集桁の数値を増やす、あるいは符号を切り替えます。

【↓】 編集桁の数値を減らす、あるいは符号を切り替えます。

【SET】 現在の桁の編集を終了して次の桁編集に移行(最下桁以外のとき)、

あるいは現在の数値編集を確定して上位メニューに戻ります(最下桁のとき)。

11.7.4. スケーリングテーブル選択

3-4 Scaling Select	スケーリングとして使用するテーブル番号を選択します。
No.1	
No.2	。 各テーブルへのスケーリング値の設定は「3-5 Scaling Value」
No.3	で行います。
No.4	
キー操作 【MODE】 ト位メニューに 戸りま	·

- 操作 【MUDE】 上位メニューに戻ります。
 - 【↑】 次のメニュー項目を表示します。
 - 【↓】 前のメニュー項目を表示します。

【SET】 下位メニューに移動します。

11.7.5. スケーリングテーブル値設定

3-5 Scaling Value	各テーブルにスケーリング値を設定します。
3-5-1 Table #1	
3-5-2 Table #2	
3-5-3 Table #3	
3-5-4 Table #4	
キー操作 【MODE】 上位メニューに戻りま	す。
【↑】	

【↑】 次のメニュー項目を表示します。

- 【↓】 前のメニュー項目を表示します。
- 【SET】 下位メニューに移動します。
- 11.7.5.1. スケーリング値入力

「3-5-1 Table #1」~「3-5-4 Table #4」はすべて処理が同じです。

··· -	
3-5-x Table #x	スケーリング値を入力します。
	0.1~30.0(初期値:1.0)

キー操作 【MODE】 現在の数値編集をキャンセルして上位メニューに戻ります。

- 【↑】 編集桁の数値を増やします。
- 【↓】 編集桁の数値を減らします。

【SET】 現在の桁の編集を終了して次の桁編集に移行(最下桁以外のとき)、 あるいは現在の数値編集を確定して上位メニューに戻ります(最下桁のとき)。

11.7.6. AGC(オートゲイン)設定

3-6 AGC			On
On			AGC を ON にします。最適な受波が得られるようにゲインを自動的に
Of	£		調整します(初期値)。
			Off
			AGCをOFFにします。ゲインを固定して測定したいときに使用します。
キー操作	(MODE)	現在のリスト選択操作	をキャンセルして上位メニューに戻ります。
	【↑】	次のリスト項目を表示	します。
	【↓】	前のリスト項目を表示	します。

【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

11.7.7. マニュアルゲイン値入力

3-7 Manual Gain	マニュアルゲイン値を入力します。
	AGC が OFF に設定された場合にこの値がゲイン値として使用されま
	す。

キー操作 【MODE】 現在の数値編集をキャンセルして上位メニューに戻ります。

- 【↑】 編集桁の数値を増やします。
 - 【↓】 編集桁の数値を減らします。

【SET】 現在の桁の編集を終了して次の桁編集に移行(最下桁以外のとき)、 あるいは現在の数値編集を確定して上位メニューに戻ります(最下桁のとき)。

11.7.8. スムージングフィルタ選択

スムージングフィルタを使用すると、気泡が多く含まれる流体でも比較的安定して流量測定することができます。スムージングフィルタを選択した場合、ローカット値の設定に関係なく、瞬時流量は「正値」のみ出力されます。フィルタによっては流量が少ない場合(50mL/min以下)の流量が多少暴れたり、

基本的に安定性と応答性はトレードオフの関係にあります。

3-8 Smoothing Filter	None
None	フィルタを OFF にします(初期値)。
Combo	
Stable + Rapid	Combo
Stable	「Simple」と「Stable + Rapid」を組み合わせたタイプです。
Rapid	
Simple	Stable + Rapid
	定流量に適しています。流量の変化があったときにも比較的追従でき
	ます。
	Stable
	定流量に適しています。「Stable + Rapid」に比べて微増減への
	追従性が鈍くなりますが定流量域の安定性が高くなります。
	Rapid
	Simple
	う こう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょ
	加里の心友にとれてしたでかな気にしてます。
モー操作 【MUDE】 現在のリスト選択操作	をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】 次のリスト項目を表示	します。

【↓】 前のリスト項目を表示します。

【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

11.7.9. LCD 設定

3-9 LCD	3-9-1 Backlight
3-9-1 Back Light	バックライトの状態を設定します。
3-9-2 Contrast	
	3-9-2 Contrast
	コントラストを変更します。
キー操作 【MODE】 上位メニューに戻りま	च
【↑】 次のメニュー項目を表	表示します。

- 【↓】 前のメニュー項目を表示します。
- 【SET】 下位メニューに移動します。

11.7.9.1. LCD バックライト

3-9-1 Back Light	Off
Off	バックライトを消灯します。
On	
5 sec On	On
	バックライトを常時点灯します(初期値)。
	5 sec On
	キー操作が行われたときに点灯し、5秒後に消灯します。
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作	をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】 次のリスト項目を表示	します。

【↓】 前のリスト項目を表示します。

【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

11.7.9.2. LCD コントラスト

3-9-2 Contrast	Low
Low	低コントラストを選択します。
Middle	
High	Middle
	中コントラストを選択します(初期値)。
	High
	高コントラストを選択します。
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作	をキャンセルして上位メニューに戻ります。
	1 = +

【↑】 次のリスト項目を表示します。

【↓】 前のリスト項目を表示します。

【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

11.7.10.表示言語

3-10 Language	English
English	英語表記を選択します(初期値)。
Japanese	
	Japanese
	日本語表記を選択します。
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択	操作をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】 次のリスト項目を	表示します。

【↓】 前のリスト項目を表示します。

【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

11.7.11.アナログ出力テスト

メニューに入ると即座にアナログ出力がテスト出力にかわります。

3-11 Analog Test	表示されている電流値が出力されます。
0 mA	
4 mA	
12 mA	
20 mA	
24 mA	
キー操作 【MODE】 ト位メニューに更いま	ま(アナログ山カけテに戸ります)

キー操作 【MODE】 上位メニューに戻ります(アナログ出力は元に戻ります)。

【↑】 次のリスト項目を表示・アナログ出力します。

【↓】 前のリスト項目を表示・アナログ出力します。

【SET】 上位メニューに移動します(アナログ出力は元に戻ります)。

11.7.12.パルス出力テスト

メニューに入ると即座にパルス出力がテスト出力にかわります。

3-12 Pulse Test		表示されている周期のパルスが出力されます。
10 Hz		
100 Hz		
1 KHz		
キー操作 【MODE】 ト位	メニューに定りま	す(パルス出力は元に戸ります)

- コカは元に戻ります)。 ります(ハルス)
 - 【↑】 次のリスト項目を表示・パルス出力します。
 - 【↓】 前のリスト項目を表示・パルス出力します。
 - 【SET】 上位メニューに移動します(パルス出力は元に戻ります)。
- 11.7.13.アラーム出力テスト

メニューに入ると即座にアラーム出力がテスト出力にかわります。

3-13 Alarm Test	アラーム出力(H/L 共)が表示されている状態に変わります。
Off	On/Off の状態は論理設定によって変わります。
On	

キー操作 【MODE】 上位メニューに戻ります(アラーム出力は元に戻ります)。

- 【↑】 次のリスト項目を表示・アラーム出力します。
- 【↓】 前のリスト項目を表示・アラーム出力します。
- 【SET】 上位メニューに移動します(アラーム出力は元に戻ります)。

11.7.14. 設定値初期化

3-14 Reset Parameter	Cancel	
Cancel	設定値のリセットを取消します。	
Execute		
	Execute	
	設定値のリセットを実行します。	
キー操作 【MODE】 実行をキャンセルして上位メニューに戻ります。		

- 【↑】 次のリスト項目を表示します。
- []] 前のリスト項目を表示します。
- 【SET】 選択項目の処理を実行して上位メニューに戻ります。

リセットを実行すると、設定値は初期化され、工場出荷時の設定に戻ります。

11.8. 情報(Information)メニュー

この画面では現在の測定状態を確認することができます。キー操作はすべての画面について共通です。

- 【MODE】 上位メニューに戻ります。
- 【 ↑ 】 次の項目を表示します。
- 【↓】 前の項目を表示します。
- 【SET】 <機能なし>
- 11.8.1. バージョン

4-1 Versio	on	①CPU ファームウェアバージョン
CPU:1.00	FPGA:206	②FPGA ファームウェアバージョン
1	2	

11.8.2. シリアル番号

4-2 Serial Number	①シリアル番号
12345678	
1	

11.8.3. ゲイン

4-3 Gain		①ゲイン動作モード (AUTO/MANUAL)
AUTO	206	2. ダイン値
1	2	

11.8.4. ピーク位置

· •— •—		
4-4 Peak Pos	sition	①上流波ピーク位置
U: 668	D: 669	②下流波ピーク位置
1	2	

11.8.5. ピークレベル

4-5 Peak Lev	rel	①上流波ピークレベル
U: 416	D: 417	(2)下流波ピークレベル
1	2	

11.8.6. 受波到達時間

4-6 Time Of Flight	①上流波到達時間(us)
U: 13.0 D: 13.0	②下流波到達時間(us)
1 2	

11.8.7. 受波到達時間差

4-7 ∆t	①受波到達時間差(ns)
+2.050 ns	
1	

11.8.8. ステータスコード

4-8 Status Code	①ステータスコード
0000000	
1	

ステータスビットは下表のように定義されています。

定義ビット	項目	エラー判定基準
31	PCB S/N 読み出し	未書込み、不正値、チェックサム不正
23	DAC 検出	DAC が見つからないとき
22	DPOT 検出	DPOT が見つからないとき
21	FGPA 検出	FPGA が見つからないとき
19	IO 検出	10 が見つからないとき
10	FPGA 演算未完	FPGA 演算が一定期間に終わらないとき
9	FPGA 相関演算エラー	FPGA 演算結果が不正
8	積算値リミットオーバー	流量積算値が 999,999,999,999(12桁)を超えた 時
7	拡張エラー	上位ビットにエラーが起きた時
6	流量スケールオーバー	補正後流量が設定フルスケール値を超えた時
4	液なし	受波ピーク位置が前方に検出されたとき
3	受波ピーク大	受波ピークレベルが 500 を超えたとき
2	受波ピーク小	受波ピークレベルが 128 を下回った時
1	流量 Hリミット超過	瞬時流量が 設定Hリミット値を超えた時
0	流量Lリミット超過	瞬時流量が 設定Lリミット値を下回った時

11.8.9. 測定管内径設定

4-9 Pipe I.D. 4.00 mm	①設定されている測定管内径値(mm)
1	

11.8.10.機種名

4-10 Model	①機種名
uLF-300SF	
(1)	

11.9. サービス(Service)メニュー 🏻 🌢

サービスメニューはサービスマン専用です。

12. ステータス表示

F Flow Rate	測定中に下記ステータスマークを表示することがあります。
↑ 1234.567 mL/min	優先度の高い順にステータスを説明します。
ステータスマーク表示位置	

D:装置エラー

ハードウェアに不具合が検出されたときに表示されます。

E:液なし検知

液なしを検知した時に表示されます。

F:流量フルスケール超過 瞬時流量が設定フルスケール値を超えた時に表示されます。

C:演算エラー

演算に失敗した時に表示されます。

₩:受波異常

受波ピークレベルが極小もしくは極大時に表示されます。

L:瞬時流量が設定下限流量値を下回ったときに表示します。アラーム設定されているときのみ表示されます。

H:瞬時流量が設定上限流量値を上回ったときに表示します。アラーム設定されているときのみ表示されます。

T:積算値オーバフロー時(表示のみ)。

13. 保守及び点検

点検箇所

·変換器筐体	パネルが確実に閉まっていること。又、蓋を開けたとき、内部に湿気や水滴が認め
	られないこと。

- ・検出器変形や著しい汚れがないこと。
- ・ケーブル ケーブルが腐食していないこと。変換器コネクタへの取付が確実であること。

・電源電圧 定格値内であること。

・動作 流れを止めたとき、出力が"ゼロ"であること。測定中の受波信号が正常で出力信 号に異常がないこと。

14. 添付資料

14.1. 設定機能一覧表

	メニュー項目	入力方法	設定值範囲·選択項目·初期值([※] 印)
	Flow Rate	表示のみ	-
測定值表示	Velocity	表示のみ	-
	Total Flow	表示のみ	-
	Total + Flow	表示のみ	-
1 Setting	1–1 Unit	表示のみ	-
	1-1-1 Flow Rate	リスト	mL/min ^{**} , mL/sec, L/sec, L/min, L/hour
	1-1-2 Velocity	リスト	m/sec ^{**} , m/min
	1-1-3 Total Flow	リスト	mL [*] , L
	1-2 Analog Output	表示のみ	-
	1-2-1 Full Scale	数値	0~9999.99 mL/min 相当値([※] 1000 mL/min)
	1-2-2 On Error	リスト	Hold ^{**} , 0mA, 2mA, 4mA, 20mA, 22mA, 24mA
	1-3 Digital Output	表示のみ	-
	1-3-1 On/Off	リスト	On, Off [*]
	1-3-2 Baud Rate	リスト	38400 ^{××} , 57600, 115200, 230400, 460800, 921600
	1-3-3 485 ID	数值	0 [*] ~255
	1-3-4 Terminator	リスト	On [™] , Off
	1-3-5 Data Rate	数值	0.01~60.0 sec ([*] 0.5 sec)
	1-4 Pulse Output	表示のみ	-
	1-4-1 On/Off	リスト	On, Off [™]
	1-4-2 Rate	リスト	1uL, 10uL, 100uL, 200uL, 1mL ^{**} , 10mL, 100mL, 1L
	1-4-3 Min Pulse Wid.	数值	1~100000us (*1000us=1ms)
	1-5 Alarm Output	表示のみ	-
	1-5-1 Logic	リスト	Normally Open [*] / Normally Close
	1-5-2 Choose Error	表示のみ	-
	1-5-2-1 Device Error	リスト	On, Off [*]
	1-5-2-2 Empty Liquid	リスト	On, Off [*]
	1-5-2-3 Calc Error	リスト	On, Off [*]
	1-5-2-4 Wave Error	リスト	On, Off [*]
	1-5-2-5 Full Scale	リスト	On, Off ^{**}
	1-5-2-6 Flow H Limit	リスト	On, Off [*]
	1-5-2-7 Flow L Limit	リスト	On, Off [*]
	1-5-3 Flow L Limit	数値	-9999.99~+9999.99 mL/min 相当值([※] -999.99 mL/min)
	1-5-4 Flow H Limit	数値	-9999.99~+9999.99 mL/min 相当值([※] +999.99 mL/min)
	1-5-5 Recovery Range	数值	0.1~20.0% (*1.0%)
	1-6 Line Input	リスト	-
	1-6-1 Logic	リスト	Normally Open [*] / Normally Close
	1-6-2 Function	リスト	None*, Clear TotalFlow, Start Zero Adj., Both Function
	1-7 Damping	数值	0.0 [*] ~60.0 sec
	1-8 Flow Low Cut	数値	-9999.99~+9999.99 mL/min 相当値([※] -999.99 mL/min)
	1-9 Total Flow Calc	リスト	both \pm flow ^{**} , +flow only
	1-10 Display Digits	表示のみ	
	1-10-1 Flow Rate	リスト	0, 1, 2, 3*
	1-10-2 Total Flow	リスト	0, 1, 2, 3*

設定機能一覧表(続き)

	メニュー項目	入力方法	設定值範囲·選択項目·初期值(**印)
2 Confirm	2-1 Full Scale	表示のみ	-
	2-2 Damping	表示のみ	-
	2-3 Flow Low Cut	表示のみ	-
	2-4 Smoothing Filter	表示のみ	-
	2-5 Scaling	表示のみ	-
	2-6 Flow Zero Offset	表示のみ	-
	2-7 Analog Output	表示のみ	-
	2-8 Digital Output	表示のみ	-
	2-9 Pulse Output	表示のみ	-
	2–10 Alarm Output	表示のみ	-
	2-11 Line Input	表示のみ	-
3 Adjust	3-1 Total Flow	表示のみ	-
	3-1-1 Input	数值	0~99999999999
	3-1-2 Clear	リスト	Cancel, Execute
	3-2 Flow Offset	表示のみ	-
	3-2-1 Auto Adjust	リスト	Cancel, Execute
	3-2-2 Input	数値	-9999.99~+9999.99 mL/min 相当値([※] 0.0 mL/min)
	3-2-3 Clear	リスト	Cancel, Execute
	3-3 Analog Output	表示のみ	-
	3-3-1 4mA (zero)	数值	-999~+999 uA (*0.0 uA)
	3-3-2 20mA (span)	数値	-999~+999 uA (*0.0 uA)
	3-4 Scaling Select	リスト	No.1 ^{**} , No., No.3, No.4
	3-5 Scaling Value	表示のみ	-
	3-5-1 Table #1	数値	0.1~30.0 (*1.0)
	3-5-2 Table #2	数值	0.1~30.0 (*1.0)
	3-5-3 Table #3	数値	0.1~30.0 (*1.0)
	3-5-4 Table #4	数値	0.1~30.0 (*1.0)
	3-6 AGC	リスト	On [™] , Off
	3-7 Manual Gain	数值	0~500 (*200)
	3-8 Smoothing Filter		None ^{**} , Combo, Stable+Rapid, Stable, Rapid, Simple
	3-9 LCD	表示のみ	-
	3-9-1 Back Light	リスト	Off, On [*] , 5 sec On
	3-9-2 Contrast	リスト	Low, Middle [%] , High
	3-10 Language	リスト	English [%] , Japanese
	3-11 Analog Test	リスト	0mA, 4mA, 12mA, 20mA, 24mA
	3-12 Pulse Test	リスト	10Hz, 100Hz, 1KHz
	3-13 Alarm Test	リスト	Off, On
	3-14 Reset Parameter	リスト	Cancel, Execute
4 Information	4-1 Version	表示のみ	-
	4-2 Serial Number	表示のみ	-
	4-3 Gain	表示のみ	-
	4-4 Peak Position	表示のみ	-
	4-5 Peak Level	表示のみ	-
	4-6 Time Of Flight	表示のみ	-
	4-7 ∆t	表示のみ	-
	4-8 Status Code	表示のみ	-
	4-9 Pipe I.D.	表示のみ	-
	4-10 Model	表示のみ	-

14.2. 日本語·英語対応表

英語表記	日本語表記
PASSCODE:	アンショウ ハンゴウ:
MENU:	אבב-:
Flow Rate	リュウリョウ
Velocity	リュウソク
Total Flow	ヤキサン リョウリョウ
1 Setting	
1-1 Unit	1_1 かん
1_1_1 Elow Poto	1 1 ノンコ 1_1_1 ションネズ リュカルトウ
1-2 Analog Output	
1-2-1 Full Scale	1-2-1 フルスケール
1-2-2 On Error	1-2-2 エラ- ハッセイシ ショリ
1-3 Digital Output	1-3 テジタル シュツリョク
1-3-1 0n/0ff	1-3-1 アリ/ナシ
1–3–2 Baud Rate	1-3-2 ボーレート
1-3-3 485 ID	1-3-3 485 ID
1-3-4 Terminator	1-3-4 ターミネータ
1–3–5 Data Rate	1-3-5 データレート
1-4 Pulse Output	1-4 パルス シュツリョク
1-4-1 0n/0ff	1-4-1 アリ/ナシ
1-4-2 Rate	1-4-2 V-h
1-4-3 Min Pulse Wid.	1-4-3 サイショウ パルス ハハ
1-5 Alarm Output	1-5 アラーム ショッツョク
1-5-1 Logic	1-5-1
1-5-2 Choose Error	1-5-2 エラ- センタク
1-5-2-1 Device Error	1-5-2-1 VDF TF-
1-5-2-2 Empty Liquid	1-5-2-2 エキタイ ナシ
1-5-2-3 Calc Error	1-5-2-3 TV#`V Tラ-
1-5-2-4 Wave Error	1-5-2-4 ジョハ イジョウ
1-5-2-5 Full Scale	
1-5-2-6 Flow H Limit	
1-5-2-7 Flow L Limit	
1-5-3 Set imit	
1-5-4 Set H imit	
1-5-5 Recovery Range	1-5-5 71+ 1
1-6 Line Input	1-6 - 5/2 - 10/10/2
1-6-1 Logic	
1-6-2 Function	1-6-2 主力
1-7 Damping	1-7 が ルッ / / ·
1-8 Flow Low Cut	
2 Confirm	2 h/-`/
2-3 Flow Low Gul	
2-5 Scaling	
2-0 Flow Offset	
2-7 Analog Output	
2-9 Pulse Output	
2-11 Line Input	2-11 フイン ニュワリヨク
J AUJUSL	
J-I IOLAI FIOW	3-1 セキサノ リユリリヨリ 2 1 1 - カレタ
3-2 Flow Uttset	3-2 リュワリョウ オフセット
3-2-1 Auto Adjust	3-2-1 シトウ チョウセイ
3-2-2 Input	3-2-2 ニュワリョク
3-2-3 Clear	3-2-3 クリア
3-3 Analog Output	3-3 アナログ シュツリョク
3-3-1 4mA (zero)	3-3-1 4mA (ゼロテン)
3-3-2 20mA (span)	3-3-2 20mA (フリハハ)

英語表記	日本語表記
3-4 Scaling Select	3-4 スケーリング センタク
3-5 Scaling Value	3-5 スケーリンク バイリツ
3-5-1 Table #1	3-5-1 テ-ブル #1
3-5-2 Table #2	3-5-2 テ-ブル #2
3-5-3 Table #3	3-5-3 7-7 1 #3
3-5-4 Table #4	3-5-4
	2-6 ACC
3-0 Adu	
3-7 Manual Gain	$3-7 \neq -2 \beta \mu \tau + 2 \beta \mu \tau$
3-8 Smoothing Filter	3-8 人ム-シング ノイルタ
3-9 LCD	3-9 LCD
3-9-1 Backlight	3-9-1 ハックライト
3-9-2 Contrast	3-9-2 コントラスト
3-10 Language	3-10 ケンゴ
3-11 Analog Test	3-11 アナロク シュツリョク テスト
3-12 Pulse Test	3-12 パルス シュツリョク テスト
3-13 Alarm Test	3-13 アラーム シュツリョク テスト
3-14 Reset Parameter	3-14 パラメータ リセット
4 Information	4 ジョウホウ
4-1 Version	4-1 バージョン
4-2 Serial Number	4-2 シリアル ナンバー
4–3 Gain	4-3 f [*] /
4-4 Peak Position	
4 5 Teak Level	
4-8 Status Code	
4-9 Pipe I. D.	4-9 907170 7171
4-10 Mode1	4-10 モテル
5 Service	5 サービス
0n	 <i>P</i> ^I J
Off	ナシ
5 sec On	5 ビョウカン テントウ
Combo	フクゴウ
Stable	アンテイ
Rapid	トシュツ
Simple	カンイ
None	ナシ
Low	ヒクイ
Middle	フツウ
High	タカイ
Clear TotalFlow	セキサン リュウリョウ クリア
Start Zero Adj.	セ゛ロ チョウセイ カイシ
Execute	ジッコウ
Cancel	チュウシ
English	エイゴ
Japanese	ニホンゴ
Hold	ホ-ル*
Normally Close	ツウショウ セツゾク
Normally Open	ツウショウ セツダン
2 - F	







UFPE-700-V5 ゼロ調整の手順書

《確認事項》

- 1 流量センサ内に塗料が充填されているか確認して下さい。
- 2 塗料が吐出されてないか確認して下さい。

(塗料が流れてないことを確認して調整してください)

注意)塗料が吐出されている場合は ゼロ調整を行なわないで下さい。

調整途中で塗料を吐出しないで下さい。

正しくゼロ調整が出来ません。誤差の原因となります。

気泡が僅かでも混入すると動作が不安定となります。

《瞬時流量ゼロ調整》

11.7.2. 瞬時流量オフセット調整

		a r alles	
3-2 Flow	Offset	5	3-2-1 Auto Adjust
2-2-2 Tax	co Ajus	50	流重オフセットの自動調整を実行します。
3-2-2 Cle	ear		3-2-2 Input
			流量オフセット値を直接入力します。
			3-2-3 Clear 流量オフセット値をリセット(0クリア)します。
キー操作【	MODE]	上位メニューに戻りま	
[11	次のメニュー項目を打	表示します。
	(1)	前のメニュー項目を	友示します。
[SET)	下位メニューに移動し	します。

《液晶表示手順》



《実液校正の手順》~吐出量の実測~

1 吐出量測定と流量計の瞬時流量値の記録を行なって下さい。
 実用流量域(使用する代表的な流量)で一定状態にして流し、一定時間メスシリンダーで取液します。
 このときの流量計の瞬時流量値を記録して下さい。
 ※使用流量が少ない場合は、実用域のより大きな流量で実施をお奨めします
 瞬時流量値が不安定で読み取り出来ない場合は、積算流量表示画面 又は 瞬時流量&積算流量表示
 画面で 積算値を利用して 30 秒~60 秒位の流量値を読み取り計算して記録して下さい。
 例:主剤(180cc/min 設定)は 30 秒、硬化剤(60cc/min 設定)は 60 秒

取液した時間t、取液した量V、取液している時の流量計の表示値(Qus)を記録して下さい。 メスシリンダーで計測した単位時間当たりの取液量が基準流量(Qref = V / t)となります。

注)実液校正を行なう場合は スケーリング値が初期値の1.0 である事を確認してください。

スケーリング値を入力後に必ず吐出流量が表示流量と同じである事を確認して下さい。

11.7.4. スケーリングテーブル選択	
3-4 Scaling Select	スケーリングとして使用するテーブル番号を選択します。
No.1	
No.2	各テーブルへのスケーリング値の設定は「3-5 Scaling Value」
No.3	で行います。
NO.4	
キー操作 【MODE】 上位メニューに戻りま	E9 .
【↑】 次のメニュー項目を	表示します。
【↓】 前のメニュー項目を	表示します。
【SET】 下位メニューに移動	します。
11.7.5. スケーリングテーブル値設定 3-5 Scaling Value	タテーブルにスケー・ドング値を設定します。
3-5-1 Table #1	a many priecticos .
3-5-2 Table #2	-
3-5-3 Table #3	
3-5-4 Table #4	
キー操作 【MODE】 上位メニューに戻りま	たす。
【↑】 次のメニュー項目を	表示します。
【↓】 前のメニュー項目を	表示します。
【SET】 下位メニューに移動	します。
11.7.5.1. スケーリング値入力	
[3-5-1 Table #1]∼[3-5-4 Tab	le #4」はすべて処理が同じです。
3-5-x Table #x	スケーリング値を入力します。
00.00	0.1~30.0 (初期値:1.0)
キー操作 【MODE】 現在の数値編集をキ	ヤンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】 編集桁の数値を増や	心ます。
【↓】 編集桁の数値を減ら	します。
【SET】 現在の桁の編集を終	37して次の桁編集に移行(最下桁以外のとき)。
あるいけ相左の数値	編集を確定して上位メニューに戻ります(最下析のとき)
UNIT TO SELL VISA IN	CHARLENCY CITES - T LEVEL & CALL HAVE CA

例 1分間メスシリンダーで取液した量が 400mL、流量計の表示値が 350mL/min のとき

- 基準流量 Qref = 400 mL/min 、 流量計表示值 Qus = 350 mL/min
- スケーリング値 = 実測値 / 表示値 = 400 / 350 ≒ 1.14

となります。

- * 読み取り誤差を抑えるために、校正値変更後の取液時間は30~60秒で行なって下さい。
- * メスシリンダーは正確に測定できるものを使用して下さい。 (測定誤差がある場合は 正確に流量測定が出来ません。)

変更履歴

revision	日付	改訂内容·事由
1.0	2019/04/24	初版



ファムコ株式会社

〒463-0808 名古屋市守山区花咲台二丁目208番地 TEL:(052)739-1028 FAX:(052)739-1029 http://www.famco.co.jp/